### 肖特基二极管的制备(二)

### 实验简介

通过学习 SBD 器件的制备工艺步骤,学习如何将掩膜图形转移到我们的衬底上,了解 光刻的原理、光刻胶以及整个光刻的工艺流程,熟悉光刻设备操作。


## 实验原理

### 一、光刻原理

从半导体制造的初期,光刻就被认为是集成电路制造工艺发展的驱动力。光刻的原理就是利用光致抗蚀剂(或称光刻胶)感光后因光化学反应而形成耐蚀或易蚀性的特点,将掩模板上的图形刻制到被加工表面上,就是利用照相复制与化学腐蚀相结合的技术,在工件表面制取精密、微细和复杂薄层图形的化学加工方法。

### 二、光刻胶

光刻胶也称为光致抗蚀剂,它主要由感光树脂、增感剂和溶剂三部分组成的对光敏感的混合液体。光刻胶主要用来将光刻掩模板上的图形转移到元件上。




根据光刻胶的化学反应机理和显影原理,可将其分为:正性光刻胶和负性光刻胶。负性光刻胶把与掩膜版上图形相反的图形复制到硅片表面。正性光刻胶把与掩膜版上相同的图形复制到硅片表面。

## 三、光刻工艺流程

光刻工艺是一个复杂过程,它有很多影响其工艺宽容度的工艺变量。例如较小的特征尺寸、对准偏差、掩膜层数以及硅片表面的清洁度等。

一般,将光刻工艺分为以下八个步骤:气相成底模处理;旋转涂胶;软烘(前烘);对准和曝光;曝光后烘焙(中烘);显影;坚膜烘焙;显影检查。现将八个步骤分述如下:



步骤一: 气相成底模处理


光刻的第一步是清洗、脱水和硅片表面成底膜处理。这些步骤的目的是增强硅片和光刻胶之间的粘附性。实验室中,通常通过旋涂方式形成底膜。

# 步骤二:光刻胶旋涂

滴胶、旋转甩胶、溶剂挥发,决定光刻胶厚度关键参数:光刻胶的粘度和旋转转速;粘度越大光刻胶成膜越厚,转速越大厚度越小。

## 步骤三: 软烘(前烘)

软烘目的: 1、光刻胶溶剂去除; 2、增强光刻胶与基底的粘附、3、缓和在旋转过程中胶膜内产生的应力, 4、防止光刻胶沾到设备上(特别是接触式曝光)。



#### 步骤四:曝光

曝光就是对涂有光刻胶的基片进行选择性的光化学反应,使接受到光照的光刻胶的光学特性 发生改变。曝光中最重要的两个参数是:曝光能量和焦距;曝光方法主要分接触式曝光、邻 近曝光和投影式曝光;接触式曝光设备相对简单,操作方便,但分辨率相对较差,>0.5um。

## 步骤五:曝光后烘烤(中烘)

对基于 DNQ 化学成分的(常规 I线 G线胶)光刻胶,进行中烘减少了光刻胶中剩余的溶剂,从而提粘附性并减少驻波损失;对于 CA DUV 光刻胶(深紫外胶),在曝光过程中产生了一种酸,烘焙加热引起酸催化的去保护反应,从而能溶于显影液。

### 步骤六:显影

显影是在硅片表面光刻胶产生图形的关键步骤,就是用显影液溶解掉不需要的光刻胶,将掩膜版上的图形转移到光刻胶上

#### 步骤七:坚膜

进一步去除光刻胶里的溶剂,增加与硅片的粘附性,提升抗刻蚀性

## 步骤八:显影后检

胶图形是暂时的,检查发生问题可洗去光刻胶重新开始

### 四、中心光刻设备介绍

SUSS Labspin6 匀胶机:通过精确的机械旋转和可控的程式,实现均匀涂胶。手动或自动涂胶等两种模式可供选择,适合于晶圆、方形硅片及碎片,广泛应用在大学及科研院所实验平台。




SUSS Labspin6 匀胶机



SUSS HP8 热板

SUSS HP8 热板:通过电加热方式,提供可控烘烤间距,实现均匀加热。提供氮气气氛,减少烘烤过程中污染。体积小,重量轻,放置在通风橱内,加热范围 60~250℃,用于晶圆匀胶后烘烤。



SUSS MA6 紫外光刻机:是由德国 SUSS 生产,广泛应用在大学及科研院所的微纳加工工 艺中,是进行大面积快速紫外曝光的常见微纳加工设备。其原理:以汞灯为紫外光源,配合复杂的光路系统,实现均匀、高能量和较为准直的单色光束,可以对光刻胶进行曝光。同时系统配有对准显微装置(单面和双面)。

#### 学习重点

- 1、了解光刻胶成份;
- 2、了解光刻工艺流;
- 2、了解曝光的重要参数。

## 实验仪器

匀胶机1台、热板1台、接触式曝光机1台、通风橱1台、显微镜1台

## 实验内容

- 1、在硅片上进行光刻加工,复制掩膜版图形;
- 2、练习紫外光刻机,调整曝光时间以及曝光模式,对测试图形尺寸的影响。

# 具体操作流程及参数

- 1、清洗(通风橱内): 简单清洗衬底(背面已镀金), 丙酮、异丙醇、水分别超声两分钟;
- 2、匀胶(SUSS匀胶机):选用 S1813 胶,设定 4000 转甩胶 30S;
- 3、软烘 (SUSS 热板): 115℃烘烤 60S;
- 4、曝光(SUSS MA6 紫外曝光机): 选用 hard 模式, 曝光 7.5S;
- 5、显影 (通风橱内): AZ300MIF 显影 50S, DI 水定影 60S;
- 6、显后检(莱卡显微镜):显微镜检查图形,确认线宽尺寸,缺陷多少,确认 OK 就可进行下一步工艺,若异常去胶返工,按整个流程重做一遍。

# 操作细节说明:

- 1、实验室中选用粘附性较好的胶可以不涂增粘剂;
- 2、光刻后是镀膜 lift off 工艺的可不坚膜;
- 3、为方便后续剥离工艺,可做双层胶光刻,在涂光刻胶前涂一层 LOR5A 功能胶。